

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Sikkerhedsanvisning

Attention!

I Danmark skal du søge om byggetilladelse, hvis du vil opstille et garagetelt i en vis størrelse – generelt større end 50 m². Vær desuden opmærksom på, at du også skal indhente byggetilladelse, hvis dit garagetelt m.m. skal stå samme sted i mere end 6 uger!

Det er altid dit ansvar at overholde lokale regler og bestemmelser samt at sikre, at dit garagetelt m.m. er samlet korrekt ifølge den medfølgende manual. Det er meget vigtigt, at du samler alle dele korrekt i forhold til vejledningen og fastgør teltet med de medfølgende jordspyd eller tilsvarende udstyr.

Du må ikke undlade at bruge alle dele eller springe trin over i vejledningen.

Vejrforhold og Safety Packs

Du må aldrig opstille et garagetelt i dårligt vejr, eller når det blæser. Hold øje med vejrudsigten, før du begynder at opstille dit telt. I tilfælde af dårligt vejr, så er det dit ansvar at sørge for at sikre teltet eller nedtage det, så det ikke udgør en fare for mennesker, bygninger eller andet.

Du skal bruge stormstropper og jordspyd – f.eks. vores Safety Packs – til at sikre konstruktionen – også selv om vejrudsigten har lovet godt vejr. Brug aldrig åben ild, svejseudstyr eller andet, som kan antænde teltet – hverken inde i teltet eller tæt på. Ophold dig aldrig i teltet under ekstreme vejrforhold!

Garagetelte er midlertidige konstruktioner

Bemærk venligst at selv om vores garagetelte er både stærke og holdbare konstruktioner, så skal de ikke opfattes som permanente bygninger. Det er derfor op til dig regelmæssigt at sørge for, at de er sikre og fungerer efter hensigten. Garagetelte består af forskellige lette og tunge materialer, så du skal til enhver tid sikre dig, at dit telt er sikret og fastgjort forsvarligt, så det ikke kan udgøre en fare for andre i tilfælde af ekstremt vejr. Pas på, du ikke rammer skjulte rør eller ledninger, når du sætter teltet fast med jordspyd, jordankre eller tilsvarende.

Forsikring

Undersøg, om dit garagetelt er dækket af din indboforsikring eller tilsvarende.

Vær opmærksom på sne og regn

I tilfælde af snevejr skal du løbende sørge for at fjerne sne fra taget af teltet, da våd og tung sne kan få teltet til at styrte sammen.

Når det regner, er der en risiko for, at der samler sig vand oven på teltet. Tunge søer af regnvand kan få teltet til at falde sammen. Det er dit ansvar at sørge for, at der ikke samler sig vand oppe på teltet ved at holde coveret eller teltdugen udspændt hele tiden. Du skal desuden fjerne vand, hvis det begynder at samle sig alligevel. Sørg for at coveret sidder stramt omkring rammen hele tiden.

Kondens

Du vil måske opleve kondens inde i dit garagetelt. Temperaturen ændrer sig hele tiden, og luftfugtigheden kan skabe dug eller kondens uden på og inde i teltet. Det er helt normalt og betyder ikke, at dit telt er utæt.

Du må aldrig opstille eller pakke dit telt sammen i frostvejr, da det kan beskadige coveret. Bliver du nødt til at arbejde med teltet i frostvejr, skal du pakke teltet færdigt indendørs. Du skal uanset temperaturen altid

sørge for, at teltet er tørt, før du pakker det sammen, for ellers er der stor risiko for, at coveret bliver muggent eller jordslået, mens det ligger sammenfoldet.

Information omkring garanti

Dancovers garanti gælder kun ved almindelig brug af produktet, almindeligt slitage undtaget, og i overensstemmelse med de skrevne brugsanvisninger eller manualer. Garantien dækker ikke skader, som er opstået ved uheld, vold, misbrug eller ved at der er ændret ved produktet.

Hvis du skal rengøre dit garagetelt på et tidspunkt, skal du kun bruge et mildt rengøringsmiddel og lunkent eller koldt vand. Brug aldrig stærke rengøringsmidler af nogen art.

Besøg dancovershop.com for mere information omkring garantier.

Du kan altid besøge vores hjemmeside for at få de nyeste Sikkerhedsanvisninger og manualer.