

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Sikkerhet råd

Takk!

Takk for at du valgte en markise fra Dancover. Vi håper at du får glede av produktet. For at du skal få mest mulig ut av produktet, anbefaler vi at du først leser denne sikkerhetsanbefalingen grundig, før du monterer og begynner å bruke markisen! Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsanbefalingene! Vi anbefaler også at du tar vare på denne brukermanualen, slik at den kan brukes i ettertid ved behov.

Vær oppmerksom på følgende!

Før du starter å montere markisen, sørg for å kontrollere at alt du trenger er til stede ifølge delelisten i denne manualen. Sørg for at du har mottatt alt og ingenting mangler eller er ødelagt. I tilfelle deler som mangler eller er skadet, fyll ut reklamasjonsskjemaet til Dancover før du starter å montere markisen!

Få en fagmann til å installere markisen

For din egen sikkerhet og sikkerheten til andre, er det viktig at du følger de følgende sikkerhetsanbefalingene.

For å kunne montere markisen korrekt, må du ha en viss teknisk innsikt. Hvis ikke, bør du kontakte en fagmann. Hvis du noe som helst vis er i tvil om følgende, anbefaler vi at du har en fagmann til å utføre monteringen.

1. Hvis du er usikker på hvordan markisen skal festes der du ønsker den montert.
2. Forstår du ikke bruksanvisningen eller deler av den.
3. Du har ikke nødvendig verktøy til å utføre jobben.
4. Du har ikke den tekniske innsikten eller erfaringen til å utføre jobben.

Minimum to personer til å utføre jobben!

Siden markisen er stort og tung, må du være minst to voksne for å montere markisen. Prøv aldri å montere markisen alene! Hvis markisen faller ned, kan den lett forårsake alvorlig person- eller materiellskade, og den kan bli ødelagt. Igjen, kontakt en fagmann til å utføre jobben.

Barn og kjæledyr må ikke oppholde seg i nærheten når markisen monteres eller justeres. Markisen og festene er produsert for å monteres på en flat vegg av betong eller en stabil mursteinsvegg, helst ikke en gipsvegg. Hvis du oppdager sprekker i veggen, kontakt en fagmann. Hvis huset ditt har et ekstra lag med kledning, isolasjon eller tilsvarende, bør du ha inn en fagmann for å vurdere om det er mulig å montere markisen på veggen. Av og til er det bare snakk om å bruke en annen type festemidler eller skruer, men igjen – la en fagmann ta beslutningen. Hvis du blant annet bruker feil festemidler, kan garantien ugyldiggjøres!

Du må ikke endre designet på produktet eller funksjonaliteten ettersom det kan ødelegge markisen. I tillegg kan garantien ugyldiggjøres hvis dette gjøres.

Du må ALDRI kappe ledningen!

Du må alltid montere markisen på beslagene i henhold til manualen. Du må aldri kappe ledningen på markisen, ettersom det ugyldiggjør garantien og kan forårsake skade på deg og andre. I stedetfor bør du forlenge den eksisterende ledningen og støpsel ved bruk av skjøteledning eller tilsvarende.

Snø og regn

Vær oppmerksom på at betjening av markisen i veldig kaldt vær kan gjøre at den ødelegges. Det å betjene markisen når det snør vil også forårsake skade. Når det regner, anbefaler vi at du trekker inn markisen hvis vinkelen er mindre enn 14°. Markisen bør også trekkes inn hvis det blåser mye.

Du må aldri klatre ut på markisen, heller aldri feste eller henge noe fra markisen.

Vær oppmerksom på følgende

Du må minimum være to voksne, og helst inneha litt teknisk innsikt for å montere markisen. Sørg for at veggen tåler montering av markisen. Hvis i tvil, kontakt en fagmann ettersom garantien vil ugyldiggjøres hvis du har montert markisen på noe annet enn bærevegg. Dobbeltsjekk hvor det skal bores for du fester beslagene til markisen. Det er viktig at du hvor du skal plassere markisen for du begynner monteringen. Hvis du skal feste markisen på en vegg av murstein, pass på at du driller hull i mursteinen og ikke i mellomstøpen ettersom materialet kan være for svalt til å holde markisen!

Forsikring

Sørg for kontrollere om markisen er dekket av innboforsikringen eller tilsvarende.

Garantiinformasjon

Garantien fra Dancover gjelder kun vanlig bruk av produktet, normal slitasje ekskludert, i henhold til de skriftlige brukerinstruksjonene eller -manualen. Garantien gjelder ikke skade forårsaket av ulykker, misbruk eller modifisering av produktet. Hvis du eventuelt trenger å vaske markisen, bruk bare milde vaskemidler og lunkent eller kaldt vann. Du må aldri bruke kraftige rengjøringsmidler.

Besøk dancovershop.com for den siste garantiinformasjonen.

Kontroller alltid nettstedet for de nyeste sikkerhetsanbefalingene og manual.