

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Ohutusteave

Tähelepanu!

Mõnedes riikides on vaja luba, kui soovite teatud suurusega eluskarja varjualust üles panna – tavaliselt suuremat, kui 50 m². On teie kohustus jälgida kohalikke reegleid ja regulatsioone tagamaks, et eluskarja varjualune on korrektselt kokkupandud, nii nagu on näidatud kaasasolevas juhises. Ülimalt oluline on kõik osad kokku panna nii nagu juhises ja kinnitada eluskarja varjualune kaasasolevate laiade või muu sarnase varustuse abil. Ärge jätke ühtegi osa ega sammu vahele.

Kaitsvad puidust seinad

Soovitame teil varustada see eluskarja varjualune kaitsvate puidust seinadega varjualuse siseküljelt. Seinad on selleks, et kaitsta loomi raami eest, samuti selleks, et kaitsta eluskarja varjualust loomade eest. Seinte mõõtmed olenevad loomadest, keda plaanite varjualuses hoida.

Ilmastikutingimused ja turvapakid

Ärge kunagi paigaldage eluskarja varjualust halva ilmaga või tuulega. Tutvuge ilmaennustusega enne, kui hakkate struktuuri üles panema. Eluskarja turvalisuse tagamine on teie vastutus, lisaks tagamine, et varjualune on turvaliselt kinnitatud või maha võetud moel, mis ei tekita inimestele, hoonetele ega muule kahjustusi.

Kasutage tormipaelasid ja vaiasid – nagu meie Turvapakk – et kinnitada struktuur olenemata selles, kas see on kasutusel lühema või pikema perioodi jooksul. Ärge kasutage telgi läheduses avatud tuld, keevitamise varustust või teisi allikaid, mis on süttivad. Ärge jääge äärmuslike ilmastikuolude korral eluskarja varjualuse alla!

Eluskarja varjualused on ajutised struktuurid

Kõik meie eluskarja varjualused on ajutised struktuurid ja loodud vahetuks kasutamiseks. Lühidalt öeldes, need on tugevad ja vastupidavad struktuurid, mis pakuvad varjualust teie poolt karjatatavatele loomadele ja võib-olla ladustatud materjalidele, kuid pidage meeles, et meie eluskarja varjualused ei ole püsivad hooned, seega on teie ülesandeks ehitise kindlustada ja veenduda, et see oleks ohutu ja heas seisukorras.

Kindlustus

Palun kontrollige, kas teie eluskarja varjualune on teie kodukindlustuse või muu sarnase raames kindlustatud.

Pöörake tähelepanu lumele ja vihmale

Lume korral palun veenduge, et eemaldate selle struktuurilt regulaarselt vältides selle kogunemist hoonele või selle katusele, sest raske lumi võib põhjustada hoone kokku varisemist.

Vihma korral on vee eluskarja varjualuse katusele kogunemise risk. Rasked veeloigud võivad põhjustada eluskarja varjualuse kokku kukkumist. Teie vastutate selle eest, et vesi telgi katusele ei koguneks hoides katte pideval sirge ja pingutatuna ja eemaldades vee, kui see koguneb. Veenduge, et kate oleks peal korrektselt ja õigesti raamile venitatud.

Kondensatsioon teie eluskarja varjualuses

Võite kogeda kondensatsiooni tekkimist teie eluskarja varjualuse sees, Temperatuuri muutused ja õhus olev niiskus võivad põhjustada kaste ja või kondensatsiooni tellimist eluskarja sise või välisseintele. See on normaalne ega tähenda, et telk lekib.

Ärge pakkige eluskarja varjualust lahti ega kokku, kui temperatuur on alla nulli, sest see võib põhjustada kattematerjali purunemist või kahjustusi. Kui teil tuleb töötada eluskarja varjualusega temperatuuridel alla nulli, tuleb varjualune lahti pakkida siseruumides. Lisaks tuleb teil veenduda, et varjualune oleks enne selle kokkuvoltimist täielikult kuiv, muidu võite riskida hallituse tekkimisega.

Garantii informatsioon

Vastavalt kasutusjuhendile või manuaalis rakendub Dancover`i garantii ainult toote normaalse kasutamise korral, välja arvatud tavapärane kulumine. Garantii ei rakendu kahjustustele, mis on põhjustatud õnnetuses, väärkasituses või toote muutmisest. Kui teil on vaja eluskarja varjualust puhastada, kasutage leebet pesuvahendit ja leiget või külma vett. Ärge kasutage tugevaid vahendeid.

Rohkema info saamiseks garantii kohta, palun külastage: dancovershop.com.

Uusima turvalisusega seonduva info saamiseks külastage meie veebilehte regulaarselt.