

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Sicherheitshinweise

Bitte beachten!

In einigen Ländern benötigen Sie möglicherweise eine Genehmigung, wenn Sie ein Lagerzelt ab einer bestimmten Größe – normalerweise größer als 50 m² – aufstellen möchten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die lokalen Vorschriften einzuhalten und sicherzustellen, dass das Lagerzelt gemäß der beiliegenden Anleitung korrekt aufgebaut wird. Es ist sehr wichtig, dass Sie alle Teile korrekt zusammenbauen und das Lagerzelt entsprechend befestigen. Übergehen Sie keine der angegebenen Arbeitsschritte und lassen Sie kein Teilstück außen vor.

Wetterbedingungen und Sicherheitspakete

Stellen Sie niemals ein Lagerzelt bei schlechtem Wetter oder starkem Wind auf. Überprüfen Sie die Wettervorhersage, bevor Sie mit dem Zeltaufbau beginnen. Bei schlechten Wetterbedingungen liegt es in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das Zelt sicher befestigt wird, damit die Konstruktion keine Schäden an Personen, umliegenden Gebäuden usw. verursachen kann.

Verwenden Sie Sturmgurte und Zeltheringe – unsere Safety Packs – um die Konstruktion zu sichern, unabhängig davon ob diese nur für ein paar Tage aufgebaut wird oder längere Zeit stehen bleiben soll. Verwenden Sie kein offenes Feuer, Schweißgeräte oder andere Wärmequellen, die sich entzünden könnten, im Inneren oder in der Nähe des Zelt. Halten Sie sich bei schlechtem Wetter niemals im Inneren des Lagerzeltes auf!

Lagerzelte sind temporäre Konstruktionen

Alle unsere Lagerzelte sind temporäre Konstruktionen, die nur zur Zwischenlagerung bestimmt sind. Kurz gesagt, es handelt sich um robuste und langlebige Konstruktionen, die den zu lagernden Materialien Schutz bieten, aber unsere Lagerzelte sind keine feststehenden Gebäude, daher liegt es an Ihnen, die Konstruktion entsprechend zu sichern. Besonders wichtig ist es, die Dachplane ca. einen Monat nach dem Aufbau des Lagerzeltes nachzuziehen. Bitte beachten Sie, dass unsere Lagerzelte möglicherweise nicht auf Schnee- und Windlasten getestet wurden. Wir empfehlen immer, Schnee vom Dach zu entfernen.

Darüber hinaus sollten Sie alle Verbindungsstellen Ihres Lagerzeltes regelmäßig überprüfen und nachspannen. Die Dachplane Ihres Lagerzeltes sollte verschiedenen Wetterbedingungen standhalten können.

Versicherung

Prüfen Sie unbedingt, ob Ihr Lagerzelt durch Ihre Hausratversicherung abgedeckt ist.

Achtung bei Schnee und Regen

Bei Schneefall sollten Sie immer regelmäßig Schnee vom Dach der Konstruktion entfernen, da starker Schneefall zum Einsturz des Lagerzeltes führen kann.

Bei Regen besteht die Gefahr, dass sich Wasser auf dem Lagerzelt ansammelt. Große Wasseransammlungen können zum Einsturz des Lagerzeltes führen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass sich kein Wasser auf der Dachplane ansammelt, indem Sie die Abdeckung jederzeit gespannt halten und das Regenwasser entfernen, wenn es sich trotzdem auf der Oberfläche ansammelt. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung immer korrekt über den Rahmen gespannt ist.

Kondensation in Ihrer Rundbogenhalle

Im Inneren ihres Lagerzeltes kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass außerhalb und innerhalb eines Lagerzeltes Kondenswasser entsteht. Dies ist normal und bedeutet nicht, dass das Zelt undicht ist.

Packen Sie Ihr Lagerzelt nicht bei Temperaturen unter Null aus oder wieder ein, da dies dazu führen kann, dass das Abdeckmaterial bricht oder anderweitig beschädigt wird. Wenn Sie mit dem Lagerzelt bei Minusgraden arbeiten müssen, sollten Sie das Zelt drinnen verpacken. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass das Zelt vollständig trocken ist, bevor Sie es zusammenfalten, sonst besteht die Gefahr, dass sich während der Lagerung des Zeltes Schimmel bildet.

Garantie

Die Garantie von Dancover gilt nur für den normalen Gebrauch des Produkts, mit Ausnahme der normalen Abnutzung, in Übereinstimmung mit der schriftlichen Gebrauchsanweisung oder dem Handbuch. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder falsche Anwendung des Produkts verursacht wurden. Wenn Sie Ihre Zeltplane irgendwann reinigen müssen, verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel und lauwarmes oder kaltes Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Bitte besuchen Sie dancovershop.com für weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen.

Bitte lesen Sie immer auf unserer Website die neuesten Sicherheitshinweise und Anleitungen.