

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Veiligheidsadvies

Attentie!

In een aantal landen zult u een vergunning nodig hebben voor het plaatsen van een opslagtent van een bepaalde omvang - meestal groter dan 50 m². U bent verantwoordelijk voor het in acht nemen van de geldende plaatselijke regels en voorschriften en voor de correcte montage van de opslagtent conform de bijgesloten handleiding. Het is heel belangrijk dat u alle onderdelen in elkaar zet volgens de instructies en de opslagtent vastzet met de bijgeleverde grondharingen of vergelijkbare uitrusting. U mag geen onderdelen of stappen overslaan.

Weersomstandigheden en Safety Packs

Zet nooit een opslagtent op bij slecht weer of als het hard waait. Informeer naar de weersvoorspellingen voordat u begint met het opzetten van de constructie. Mocht het slecht weer zijn, dan is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de opslagtent veilig wordt vastgezet of afgebroken, zodat de constructie geen gevaar kan opleveren voor personen, gebouwen en andere zaken.

Gebruik storm spanbanden en stormharingen - onze Safety Packs - om de constructie vast te zetten - om de constructie te beveiligen, zowel voor een korte als voor een lange periode. Gebruik geen open vuur, lasapparaten of andere ontstekingsbronnen in of in de nabijheid van de tent. Verblijf nooit in de opslagtent tijdens extreme weersomstandigheden!

Opslagtenten zijn tijdelijke constructies

Al onze opslagtenten zijn tijdelijke constructies die uitsluitend voor tussentijdse opslag bedoeld zijn. Kortom, het zijn sterke en stevige constructies waarin uw spullen kunnen worden opgeslagen, maar onze opslagtenten zijn geen permanente gebouwen, zodat het aan u is om de constructie te beveiligen en ervoor te zorgen dat de constructie veilig en in goede staat is.

Verzekering

Check of uw opslagtent gedekt is door uw inboedelverzekering of iets dergelijks.

Attentie voor sneeuw en regen

In geval van sneeuw moet het dak van de tent geregeld van sneeuw worden ontdaan, zodat er geen sneeuw op het dak blijft liggen, want door overvloedige sneeuw kan de opslagtent instorten.

In geval van regen bestaat het gevaar dat er zich water op de opslagtent verzamelt. Zware waterplassen kunnen ertoe leiden dat de opslagtent instort. Het is uw verantwoordelijkheid erop toe te zien dat er zich geen water op de tent verzamelt door de afdekking steeds gespannen te houden en het water te verwijderen als het zich toch verzamelt. Let erop dat de afdekking steeds goed over het frame gespannen is.

Condensvorming in uw opslagtent

U kunt last krijgen van condensvorming in uw opslagtent. Door temperatuurschommelingen en vocht in de lucht kan er buiten en binnen in een opslagtent dauw of condens ontstaan. Dit is normaal en wil niet zeggen dat de tent lekt.

Pak uw opslagtent niet uit of in bij temperaturen onder het vriespunt, omdat dan het afdek materiaal kan breken of beschadigd raken. Indien u met de opslagtent moet werken bij temperaturen onder nul, moet u

de tent binnenshuis inpakken. Zorg er tevens voor dat de afdekking goed droog is voordat u hem in elkaar vouwt, anders loopt u de kans dat er schimmel ontstaat terwijl de tent is opgeborgen.

Informatie over de garantie

De garantie van Dancover is alleen van toepassing bij normaal gebruik van het product, normale slijtage uitgezonderd, volgens de schriftelijke gebruiksinstructies of handleiding. De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik of aanpassingen aan het product. Mocht u de afdekking van uw opslagtent op een bepaald moment moeten schoonmaken, gebruik dan uitsluitend een mild reinigingsmiddel en lauw of koud water. Gebruik geen sterke middelen van welke aard dan ook.

Ga naar dancovershop.com voor informatie over garantie.

Bekijk altijd onze website voor de meest recente veiligheidsadviezen en handleiding.